
	®
Panason	
r ai iagui i	



CDステレオシステム

取扱説明書

品番 SC-PM11

デモ機能)

パネル表示の

自動点灯について

電源コードを接続すると、自動的にパネルが点灯し、表示の変化をお楽しみいただけます。これをデモ(デモンストレーション)機能と呼びます。

お買い上げ時は

デモ機能が「入」に設定されています。 このままにしておくと、電源を「切」に しても、パネルは消灯せず、デモ機能 が働きます。

■デモ機能を「切」にするには

時刻/タイマー デモ機能動作中に



"NO DEMO" と表示するまで **押し続ける**

NO IEMO

押し続けるたびに NO DEMO (切) ↓ → DEMO (入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」になります。時計合わせの方法については、「時計を合わせる」(9ページ)をご覧ください。



上手に使って上手に節電

保証書別添付



このたびは、CD ステレオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保存し、必要 なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りくだ さい。

RQT5705-S

もくじまず

リモコンの準備......8 安全上のご注意......3 付属品の確認......5 オートオフ機能を使う......8 ヘッドホン(別売り)で聞く......8 接続 6 時計を合わせる......9

確認と準備

CD を闻く10	
好みの曲から演奏する12)
くり返し演奏する12	
順不同に演奏する12	
好みの曲順で演奏する13	
好みの CD や曲を指定して演奏する 1 4	
テープを聞く15	
ラジオを聞く16	
ラジオを聞く	
	,
放送局を記憶させて聞く 17	,
放送局を記憶させて聞く 17 音質/消音機能を使う 18	3
放送局を記憶させて聞く 17 音質/消音機能を使う 18 内蔵の音質/音場を使う 18	3

録音する	19
録音する前に	19
CD を録音する	19
好みの CD や曲を指定して録音する	20
ラジオを録音する	2 1
大切な録音を誤って消さないために	2 1
録音を消して無音テープをつくる	21
カラオケを楽しむ	22
タイマーを使う	23
おめざめタイマーを使う	23
留守録タイマーを使う	24
タイマー使用時のいろいろな操作	25
おやすみタイマーを使う	25
別売り機器を使う	26
本機から MD へ録音する	2 6
別売り機器を本機で演奏する /	
別売り機器から本機 (テープ) へ録音する	2.7
	2 /

屋外アンテナの接続	2	8
CD について	2	8
CD メカ故障防止のために	2	9
テープについて	2	9
著作権について	2	9
お手入れ	2	9
各部のなまえ	3	0

(お電話の前に一度ご確認を)

Q&A (よくあるご質問)	3 2
故障かな!?	33
保証とアフターサービス	3 4
主な仕様	. 裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を ■ 負う可能性または物的損 注意 害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていた 🔼 だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

⚠警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

└ 傷つけたり、加工したり、熱 器具に近づけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない。



差し込む

になります。

さい。

傷んだまま使用する と、感電・ショート・ 火災の原因になりま す。

コードやプラグの修 理は、販売店にご相談 ください。

電源プラグは根元まで確実に

差し込みが不完全ですと、感


電や発熱による火災の原因

傷んだプラグ・ゆるんだコン

セントは使用しないでくだ

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超 えると、発熱による火災の 原因になります。

定期的にとる

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因にな ります。

ぬれ手禁止

ご使用について

分解、改造したりしない



分解禁止

感電の原因にな ります。 内部の点検や修 理は、販売店へ ご依頼ください。

内部には電圧の

高い部分があり、

電源プラグのほこり等は



プラグにほこり等がたま ると、湿気等で絶縁不良と なり火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。

機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱に より、火災や感電の 原因になります。 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。 特にお子様には ご注意ください。

⚠ 警告

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、 電源プラグに触れない







感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



機器内部に金属や水、煙や異臭、異音が出たり、 異物が入ったとき 落下、破損したとき

電源プラグ を抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

<u></u> 注意

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器 のケースが変形したり、火 災の原因になります。

油煙や湯気の当たるところや 湿気やほこりの多いところに 置かない



電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

屋外アンテナの設置・工事は 自分でしない



強風でアンテナが倒 れた場合に、感電や けがの原因になるこ とがあります。

設置・工事は販売店に ご相談ください。

不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重い ものを載せない スピーカーを壁や天 井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたり して、けがの原因になるこ とがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の 原因になることがあります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属の ものを接続する



付属以外のスピーカーを 接続すると、スピーカー が発熱し、火災の原因に なることがあります。

ご使用について

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するよう な大きな音量で 長時間続けて聞 くと、聴力に悪い 影響を与えるこ とがあります。

CD トレイの開閉時に手を 入れない



閉まるときに はさまれて、け がの原因になる ことがあります。 特にお子様には ご注意ください。



倒れたりして、

機器に乗らない



けがの原因になる ことがあります。 特にお子様にはご注意ください。

企注意

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り 出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない 乾電池は充電しない 加熱、分解したり、水、火の中 へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっ しょにしない

乾電池の代用として充電式電池 を使わない

被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相 談ください。

液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。

付属品の確認



接続の前に、まず付属品を お確かめください。


(品番 RSA0006-L)



AM ループアンテナ(1個) (品番 RSA0033A-1)



電源コード(1本) (品番 RJA0059-J)



□ リモコン(1個) (品番 N2QAGB000008)



□ リモコン用単3形乾電池(2本)




- ・電源コードは本機専用です。他の機器に使 用しないでください。
- ・付属品の買い替えは、お買い上げの販売店 へご相談ください。

カッコ()内は、買い替え時の品番です。


設置

スピーカーは、右・左とも同じ形です。どちらに準備:FM簡易型アンテナとスピーカーコードは、 置いてもかまいません。



スピーカー センターユニット スピーカー (SB-PM11) (SA-PM11) (SB-PM11)


- ■よりよい音響効果を得るために
- ・平らで安定した場所に設置する。
- ・床や壁から5cm以上離して設置する。
- ・堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを
- ・スピーカーの高音用ユニット部(ツイーター)を 耳の高さに合わせる。




お願い

- ・本機のスピーカーは防磁設計ではありません。 テレビやパソコンなどの近くに置かないでください。
- ・本体とスピーカーは放熱効果維持のため、10mm 以上離してください。
- ・付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより 正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使 用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないな ど、正しい特性の音が得られません。
- ・ \oplus と \ominus をショートさせないでください。 故障の原因になります。
- ・大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化がおこったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ・通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下 げてご使用ください。(音量を下げないと、スピー カー破損の原因になることがあります。)
- ・音がひずんだとき
- ・マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、 FM放送の局間ノイズ、発振器やテストディスク、 電子楽器など、大きな信号が連続して加わるとき
- ・音質を調整するとき
- ・電源を入/切するとき

接続





をコンセントから抜いておくことを おすすめします。

ただし、再使用時には、放送局の設 定など各種メモリーの再設定が必要 です。

本機の各種メモリー(時計を除く) は、電源コードを抜いた状態で、約 1週間保持されます。

9 RQT5705


リモコンの準備

乾電池(付属)の入れかた

リモコンの裏面



リモコンの使いかた



■使用上のお願い

- ・受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。
- ・受光部と送信部のほこりに注意。

■故障防止のために


- 分解、改造しない。
- 重いものを載せない。
- ・直射日光の当たるところに放置しない。
- ・ジュースなど液状のものをこぼさない。

■本体をラックに入れて使用するとき ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコン の動作距離が短くなることがあります。

オートオフ機能を使う リモコンのみ

電源の切り忘れを防ぎます。

ソース(音源)がCDまたはテープのとき、演奏を停止し た状態が10分間続くと、自動的に電源が切れます。




お知らせ

- ・一度設定しておくと、電源を切/入してもオートオフ 機能は保持されています。
- ・ソースがラジオまたはAUXのとき、"AUTO OFF" 表示は消えますが、ソースをCDまたはテープにすると 表示が戻ります。

■解除するには


もう一度[オートオフ]を押して、表示パネルの"AUTO OFF"を消灯させる。

ヘッドホン(別売り)で聞く




- ・接続するときは、音量を下げてください。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは 避けてください。
- ・プラグタイプ:ステレオミニ(M3)
- ・推奨品: RP-HT400、RP-HT242(共に別売り)

時計を合わせる(24時間表示)



例:16時25分(午後4時25分)に合わせる

- [電源]を押す 電源が入ります。
- [時刻 / タイマー]を押して "CLOCK" を選ぶ 押すたびに $CLOCK \rightarrow @PLAY \rightarrow @REC$ 一 元の表示・



約7秒以内に

[I◀◀ /REW/ ∨]または[∧ /FF/ ▶▶]を 押して、時計を合わせる

押し続けると時刻表示が連続して変化します。 元の表示に戻ったときは、手順②からやり直して ください。




毎報に合わせて [時刻 / タイマー]を押す 時計合わせが完了し、元の表示に戻ります。



■電源「入」のとき時計を表示させるには [時刻 / タイマー]を押して、"CLOCK"を選ぶ。 時計が約5秒間表示されたあと、元の表示に戻ります。


お知らせ

- ・本機の時計を合わせると、自動的にデモ機能が「切」になります。ただし、電源コードを抜いたときや停電が あったときは、時計のメモリーが消去されるため、デモ機能が「入」に戻ります。
- ([時刻/タイマー、‐デモ]を押し続けて、デモ機能を「切」にしている場合は「切」のままです。) ・長期間ご使用の間に、設定した時間に微妙な誤差を生じることがあります。定期的に時計を合わせ直すことを おすすめします。



源が「入」になり、演奏も始まります。

CD を聞く



好みの曲から演奏する(ダイレクト演奏) リモコンのみ

● [ディスク]を押す



2 約10秒以内に [1]~[5]を押して CD を選ぶ



数字ボタンを押して 曲番を選ぶ



選んだ曲から自動的に演奏が始まります。 最終CDの最終曲まで、順に演奏して自動停 止します。

曲番10以上を選ぶには

例)曲番12:[≥10] [1] [2] 曲番 30: [≥10] [3] [0]

くり返し演奏する(リピート演奏) リモコンのみ

停止中または演奏中に [リピート]を押す (停止中のときは、次に[CD▶/II]を押す)

表示パネルに " ()" が点灯し、入れている CD の全曲が くり返し演奏されます。



■解除するには

もう一度[リピート]を押して、"(▶)"を消す。

■ 好みの 1 曲 / 数曲をくり返すには

①好みの曲を予約する。

13ページの手順 ● ~ ⑤ の操作をします。

②[リピート]を押して、" 🕭 " を表示させる。

③[CD▶/**II**]を押す。


1曲をくり返すときは、CDマネージャー(c>14ページ) との組み合わせでも行えます。

順不同に演奏する(ランダム演奏) リモコンのみ

[ランダム]を押して "1-DISC" または "ALL" を選ぶ

押すたびに 1-DISC - \longrightarrow ALL − 元の表示 ----

表示パネルに "RANDOM" が点灯し、それぞれのモード でランダム演奏が始まります。



"1-DISC"を選んだとき:

停止中: 演奏待機位置にある CD の全曲を順不同に1回 演奏して、自動停止します。

演奏中:演奏しているCDの全曲を順不同に1回演奏し て、自動停止します。

"ALL"を選んだとき:

入れているすべてのCDの全曲を順不同に1回演奏して、 自動停止します。

■解除するには


[ランダム]を押して、表示パネルの"RANDOM"を消す。 (「CLEAR、■ 1を押して、ランダム演奏を止めても解除 されます。)

お知らせ

- ・ランダム演奏をプログラム演奏やリピート演奏と組み 合わせて使うことができます。
- ・ランダム演奏中は、前の曲にスキップすることはできま
- ・ランダム演奏中にサーチすると、演奏中の曲の中で だけ早送り・早戻りします。

好みの曲順で演奏する(プログラム演奏) リモコンのみ

最大24曲まで予約できます。



1 [セレクト]を押して "CD" を選ぶ

[プログラム]を押す



3 [ディスク]を押す



約10秒以内に [1]~[5]を押して CD を選ぶ



数字ボタンを押して 曲番を選ぶ



曲番 10 以上を選ぶには 例)曲番12:[≥10] [1] [2] 曲番 30: [≥10] [3] [0]

続けて予約するときは、手順
●をくり返します。

曲の予約が終わったら []:[] [[CD ▶/**II**]を押す 1 2 3 4 5

予約曲を順に演奏して、自動停止します。

■"CD FULL" が表示されたら 予約曲数が24曲を超えました。 これ以上の予約はできません。

■途中で演奏を止めるには

[CLEAR、■]を押す。 予約曲数が表示されます。

予約曲数 本機がプログラムモードで あることを示しています。

- ■プログラムモードを解除するには 停止中に[プログラム]を押して、表示パネルの "PRGM"を消す。(予約内容は保持されます。)
- ■同じ予約内容で演奏するには
- ① 停止中に[プログラム]を押して、表示パネルに "PRGM"を表示させる。
- ②[CD►/**II**]を押す。
- ■予約内容を確認するには プログラムモード時に [REW/ V 、 I◀◀]または[FF/ ∧ 、 ▶▶I]を押す。 押すたびに、曲番と予約順が表示されます。
- 予約を追加するには プログラムモード時に 左記の手順❸~❺をくり返す。
- ■予約を取り消すには プログラムモード時に、以下の操作をします。 最後の曲から順に取り消す:

[キャンセル]を押す。

特定の曲だけ取り消す:

- ①[REW/ V 、 ◄◀]または[FF/ ∧ 、 ▶▶]を押して、 曲番を選ぶ。
- ② 約3 秒以内に[キャンセル]を押す。

全曲を取り消す:

[CLEAR、■]を押す。

表示パネルに"CLEAR"が表示され、プログラムモード も解除されます。

お知らせ

- ・予約した曲の総演奏時間は表示されません。
- ・プログラム演奏中にサーチすると、演奏中の曲の中 でだけ早送り・早戻りします。


15 RQT5705

CD **を聞く**

好みのCDや曲を指定して演奏する(CDマネージャー)

3種類の指定方法があります。

1 曲だけを指定



1 [セレクト]を押して 'CD" を選ぶ

2 [CDマネージャー]を押して "1-TRACK" を選ぶ

1-TRAEK


③ [CD1]~[CD5]を押して CD を指定する

> || || 1 || 2 || O || 4 || 5 || ||

4 [| **4** | /REW / ∨] **3** | **1** | **4** | **1** | **4** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** 「∧ /FF/▶Ы]を押して 曲番を指定する

⑤[CD ▶/II]を押す 演奏が始まります。

1 枚の CD だけを指定



↑ [セレクト]を押して "CD" を選ぶ

2 [CDマネージャー]を押して "1-DISC" を選ぶ

1- III 5E


[CD1]~[CD5]を押して CD を指定する



[CD ▶/**II**]を押す 演奏が始まります。



各 CD の同じ曲番だけを指定



1 [セレクト]を押して "CD" を選ぶ



2 [CDマネージャー]を押して "1-ALL" を選ぶ

1-- 1-1-1

[|**◄◀** /REW / ∨]または 「∧ /FF/▶Ы]を押して 曲番を指定する

[CD ▶/**II**]を押す 演奏が始まります。




- ・CD1 CD5の順に演奏され ます。
- ・指定した曲番がCDにないと きは、その CD をとばして演 奏を続けます。
- ・演奏中は、前の曲にスキップ することはできません。

お知らせ

- ・手順②で "NORMAL" を選ぶと、約3秒後に元の表示に戻ります。
- ・リピート演奏(c>12ページ)と組み合わせて使うことができます。
- ・演奏が終わるとCDマネージャーは自動的に解除されます。 (リモコンの[ランダム]を押しても解除されます。)

テープを聞く



● [▲、デッキ]を押す 自動的に電源が入り、ホルダーが開きます。

2テープを入れる



おもて面

テープの見える側を下に向けて入 れます。

ホルダーは手で閉めます。 テープの走行方向は、自動的に おもて面() () になります。

[反転モード]を押して、"๋๋_*"、"๋๋__)"、 'ᠸ**≵**⊃" のいずれかを選ぶ

> : 片面だけ再生して自動停止 →): 両面を 1 回再生して自動停止

> > (裏面から再生を始めたときは、裏面だけ再生 して自動停止します。)

C→2):両面をくり返し再生

([STOP ■]を押すまで再生を続けます。)




4 [テープ **▼** ▶]を押す

再生が始まります。

もう一度[テープ ◀ ▶]を押すと、テープの走行方向 が逆になります。 テープの走行方向

TAPEC_L

[音量]を回して 音量を調節する



再生できるテープについて


パーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I	
ハイ ポジション HIGH POSITION/TYPE II	
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE IV	

テープの種類は自動的に判別されます。

■途中で止めるには __ [STOP■]を押す。

■早送り、早戻しするには 「∧ /FF/▶▶ (早送り) を押す。

■曲の頭出しをするには(TPS機能) ___ 演奏中に[I◀◀ /REW/ V]または[∧ /FF/ ▶▶]を押す。 次曲方向には9曲まで、前曲方向には8曲まで飛び越し できます。



TPS機能は、曲間の約4秒間の無音部分を検出して 働くため、以下のような場合、正しく動作しないことが あります。


- ・曲間が短い
- 曲間に雑音がある
- ・曲中に無音に近い部分がある

お知らせ

電源が「切」のとき、テープが入っている状態で、 [テープ ◀ ▶]を押すと、自動的に電源が「入」に なり、演奏も始まります。

ラジオを聞く

準備:付属のFM 簡易型アンテナと AM ループアンテナを本機に接続する(Ç>6・7 ページ)。



[ラジオ AM/FM]を押して"FM" または "AM" を選ぶ(TV音声を受信するときは、"FM"を選ぶ)

押すたびに FM ___ AM



自動的に電源が入り、ラジオに切り換わります。

2 [選局モード]を押して、 "MANUAL" を選ぶ

> 押すたびに MANUAL ___ PRESET



❸ [I◀◀ /REW / ∨]または[∧ /FF / ▶▶ I]を 押して放送局を受信する



TUNED : 放送局を受信すると点灯

ST:FM ステレオ放送を受信すると点灯

自動選局するには (オートチューニング) [|◀◀ /REW / V]または [∧ /FF / ▶▶]を押し続け、

周波数表示が変化し始めたら指をはなす。 放送局を受信すると止まります。好みの放送局を受 信するまで同じ操作をくり返してください。


TV 音声 1 ~ 3 ch の受信位置

95.7MHz - TV1ch - 95.8MHz

101.7MHz - TV2ch - 101.8MHz

107.7MHz - TV3ch - 107.8MHz

(音量]を回して 音量を調節する



■ FM ステレオ放送で雑音が多いときは




お知らせ

- ・山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、 屋外アンテナの接続をおすすめします(♪28ページ)。
- ・オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、 放送局を受信せずに周波数表示が止まることがあります。
- 本機のTV受信回路は、FM受信回路と兼用している ため、2chまたは3chにFM放送が混信することが あります。
- ・AM放送受信中にテープを出し入れすると、音が少し 途切れます。

放送局を記憶させて聞く

放送局をプリセットチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で選局できるようになります。 FM、AM とも、12 局ずつ記憶させることができます。

放送局を記憶させる リモコンのみ



1 [FM/AM]を押して "FM" または "AM" を選ぶ


> 押すたびに FM ____ AM

FM 75.0

- プリセットチャンネルに好みの放送局を記憶させる
 - ①[プログラム]を押してから、 [REW/ V 、 ► I]または[FF/ A 、 ► I]を 押して選局する

PROME TO THE PROME

② 約 10 秒以内に手順 ① と同じ操作をして、 プリセットチャンネルを選ぶ




すでに放送局が記憶されているプリセットチャンネ ルを選ぶと、新たに選んだ放送局が記憶されます。

- ③ 約 10 秒以内に[プログラム]を押す 続けて放送局を記憶させるときは、手順❷をくり返します。
- ■放送局を自動で記憶させるには
- ①手順①のあと、[REW/V、|◀◀]または[FF/Λ、▶▶] を押して一番低い周波数に合わせる。

(FM:76.0MHz、 AM:522kHz) のプログラムを押し続け 周波数表示が変化

②[プログラム]を押し続け、周波数表示が変化し始めたら指をはなす。


放送局が順に記憶されていきます。動作終了後は、最 後に記憶された放送局が受信されます。



記憶させた放送局を聞く


1 [FM/AM]を押して "FM" または "AM" を選ぶ

> 押すたびに FM ____ AM



② 数字ボタンを押して プリセットチャンネルを選ぶ

プリセットチャンネル



プリセットチャンネル 1 0 以上を選ぶには 例) チャンネル 1 2 : [≥**10**] [1] [2]


3 [音量 - 、 +]を押して 音量を調節する □

い口し -- 口目。 -- -- dB 0dB (最小) (最大)

- ■本体で操作するには
- ①[ラジオ AM/FM]を押して、"FM" または "AM" を 選ぶ。
- ②[選局モード]を押して、"PRESET"を選ぶ。
- ③[► /REW/ V]または[∧ /FF/ ►]を押して、 プリセットチャンネルを選ぶ。
- ④[音量]を回して、音量を調節する。

音質 / 消音機能を使う

内蔵の音質/音場を使う




押すたびに、次の順序で切り換わります。

➡ HEAVY ロックなどパンチを効かせるとき (お買い上げ時の設定) CLEAR ジャズなど高音部を鮮明にするとき SOFT BGM として聞くとき DISCO ディスコの長い残響音を出したいとき LIVE ボーカルにツヤを出したいとき HALL 大ホールのような広がりを与えたいとき - FLAT 音響効果を使わないとき

■録音時について

録音中は、自動的に "FLAT" が選ばれます。 録音中に[サウンドEQ]を押すと、"ERROR"が表示され ます。

低音・高音を強調する



■解除するには [S サウンド EQ]を押す。 ボタンの中のランプが消灯します。

■録音時について

録音中は、低音・高音を強調できません。 録音中に[SサウンドEQ]を押すと、"ERROR"が表示 されます。

一時的に消音する リモコンのみ

電話がかかってきたときなどに便利です。



■解除するには

[消音]を押して、"MUTING"を消す。 以下の操作でも解除されます。

- •音量を "-- -- dB" まで下げる。
- 電源を切/入する。

録音時について

録音中に[消音]を押して消音しても、録音されるテープ には影響しません。

録音する

録音する前に


録音できるテープについて

NORMAL POSITION/TYPE I	
ಗಳ ಸ್ಟ್ರುョು HIGH POSITION/TYPE II	
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE IV	×

テープの種類は自動的に判別されます。

本機では、メタルポジションテープを使うことはできます が、正しく録音(消去)されません。

録音の準備



● リーダーテープ部を巻き取る



録音できない(リーダーテープ部)

❷[▲、デッキ]を押して、ホルダーを開け、 録音用テープを入れる

15 ページの手順 **①・②** の操作をします。

③[反転モード]を押して、"**辻**"、"**辻**⊃"、 'c≵⊃" のいずれかを選ぶ


: おもて面のみに録音して自動停止 → つ、C→ つ:両面に録音して自動停止 ("C→)" は、[録音 / 一時停止]を押すと "→)" に変わ ります。)

■裏面のみに録音するには

- ① 手順 ①・② をして、録音用テープを入れる。
- ②[テープ ◀ ▶]を 2 回押して、表示パネルに " ◎" が 点灯したのを確認してから、[STOP ■]を押す。 このあと録音操作をすると、選ばれている反転モードに 関係なく、裏面のみに録音して自動停止します。

CDを録音する(基本操作)

準備:録音したいCDを入れる。



[CD1]~[CD5]を押してから、 [STOP ■]を押す

(CDを2枚以上入れたときは、最初に録音を始 めたいCDを選ぶ。)

😢 [録音 / 一時停止]を押す

録音が始まります。 CDの演奏が終わる と、テープも自動停 止します。



■途中で止めるには

[STOP ■]を押す。 4 秒間の無音部分を作ってから停止します。 (CDも停止します。)

録音を一時停止するには

[録音 / 一時停止]を押す。 (CD は演奏を続けます。)

録音を再開するにはもう一度[録音/一時停止]を押す。

- ■好みの曲を好みの順に録音するには
- ①好みの曲を予約する。

②[録音 / 一時停止]を押して、録音を始める。

- ■録音時の音量/音質について
- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・音量を変えた場合、演奏音には影響しますが、録音 されるテープには影響しません。
- ・音質は変えられません。


使いかた

ラジオを録音する

好みのCDや曲を指定して録音する(CDマネージャー)

3種類の指定方法があります。

1 曲だけを指定



⚠ [セレクト]を押して 'CD" を選ぶ

 \overline{LII}

2 [CDマネージャー]を押して "1-TRACK"を選ぶ

I-TRAEK

3 [CD1]~[CD5]を押して CD を指定する




4 [| √| / REW / ∨] または 「∧ /FF/ **▶▶**I]を押して 曲番を指定する



[録音 / 一時停止]を押す 録音が始まります。




1 枚の CD だけを指定




▲ [セレクト]を押して 'CD" を選ぶ



2 [CDマネージャー]を押して "1-DISC" を選ぶ




['][CD1]~[CD5]を押して CD を指定する



4 [録音 / 一時停止]を押す 録音が始まります。




各 CD の同じ曲番だけを指定



▲ [セレクト]を押して "CD" を選ぶ



2 [CD マネージャー]を押して "1-ALL" を選ぶ



[|**◄ 4** / REW / ∨] または 「∧ /FF/ **▶▶**I]を押して 曲番を指定する



🛂 [録音 / 一時停止]を押す 録音が始まります。



- ・CD1 CD5の順に録音され ます。
- ・指定した曲番がCDにない ときは、そのCDをとばして 録音を続けます。

2 STOP

好みの放送局を受信する (\$\square\$16 \cdot 17 ページ)

[録音 / 一時停止]を押す 録音が始まります。




■途中で止めるには [STOP■]を押す。

4 秒間の無音部分を作ってから停止します。


■一時停止するには [録音 / 一時停止]を押す。 (再開するにはもう一度押す。)

■AM 放送録音時に雑音が多いときは(ビートプルーフ機能)



録音中に 押す

"BP1" または "BP2" のうち、 雑音の少ないほうを選ぶ。



大切な録音を誤って消さないために

ドライバーなどで折り取る




■もう一度録音するには

ノーマル ポジション セロハンテープ などを貼る

ハイ ポジション

ハイポジションテープの 種類識別穴はふさがないで ください

録音を消して無音テープをつくる



- ●[セレクト]を押して "TAPE" を選ぶ
- **②**[▲、デッキ]を押して、ホルダーを開け、 録音を消したいテープを入れる 15ページの手順 **①・②**の操作をします。
- **③**[反転モード]を押して、"**辻**"、"**辻**⊃"、 'c**붗**⊃" のいずれかを選ぶ

: おもて面のみ録音を消して自動停止 ▼つ、C▼つ:両面の録音を消して自動停止 ("C→ン"は、[録音 / 一時停止]を押すと"→ン"に変わ ります。)

④[録音 / 一時停止]を押す

■裏面のみ録音を消すには

消して自動停止します。

手順●・②をして、録音用テープを入れる。

②[テープ ◀ ▶]を 2 回押して、表示パネルに " ≪ " が点灯したのを確認してから、[STOP ■]を押す。 ③[録音 / 一時停止]を押す。

選ばれている反転モードに関係なく、裏面のみ録音を


お知らせ

- 手順②で "NORMAL" を選ぶと、約3秒後に元の表示に戻ります。
- ・おもて面終端で途切れた曲は、裏面に最初からもう一度録音されます。 裏面で途切れた曲は、そのままになります。
- ・録音が終わるとCDマネージャーは自動的に解除されます。

カラオケを楽しむ

準備:①本体の音量とマイクの音量を下げる。

②マイク(別売り)をミキシングマイク端子につなぐ。



(カラオケ)を押して カラオケ音声モードを選ぶ

押すたびに

使用するソフトに応じて音声モードを選びます。 詳しくは、右上の表をご覧ください。

- **2** CD またはテープの演奏を始める
- (3) [音量]を回して 伴奏の音量を調節する
- 4 カラオケを始める
- 5 [マイク音量]を回して 歌声の音量を調節する

マイクを使うときは

- ・ハウリング (ピーという音) が起きたら、マイク をスピーカーから離すか、本機とマイクの音量を 下げてください。
- ・マイク使用後は、マイクの音量を最小にして、マイクを抜きます。
- ■解除するには

[カラオケ]を押して、消灯を選ぶ。

使用 ソフト 音声 モード	音声多重 カラオケ ・CD ・テープ	カラオケ ・CD ・テープ	ノーマル (普通の歌入り) ・CD ・テープ
V.MUTE			
MONO L	(伴奏)		
MONO R	(歌声のみ)		
消灯	(伴奏+歌声)		(伴奏+歌声)

: カラオケ : 歌手の声といっしょに「 - 」のモードでは使用しないでください。

V.MUTE(ボイスミュート)を使うときは

CDまたはテープに入っている歌声は、完全には消えません。

ステレオ録音された CD またはテープをお使いください。 以下のソフトでは、効果がなかったり、ノイズが出たり します。

- ・モノラル録音ソフト
- ・クラシック、詩吟などで、楽器の少ないソフト
- ・コーラスが強かったり、デュエットしているソフト
- カラオケを録音するには(CDのみ)
- ①録音用テープを入れる(ぐ)19ページ)。
- ②[セレクト]を押して、"CD"を選ぶ。
- ③[カラオケ]を押して、カラオケ音声モードを選ぶ。
- ④[録音 / 一時停止]を押して、録音を始める。
- ⑤ カラオケを始める。

途中で止めるには

「STOP■Iを押す。

-4 秒間の無音部分を作ってから停止します。

- (CDも停止します。)
- 一時停止するには

[録音 / 一時停止]を押す。

-(CD は演奏を続けます。)

録音を再開するにはもう一度[録音 / 一時停止]を押す。

- ■マイクをつないでこんなこともできます
- ・マイクから録音する
- ① 録音用テープを入れる(ぐ) 19ページ)。
- ②[セレクト]を押して、"TAPE"を選ぶ。
- ③[録音 / 一時停止]を押して、録音を始める。
- ④マイクを使う。
- ・本機を拡声器として使う
- ①[セレクト]を押して、"TAPE"を選ぶ。
- ②マイクを使う。
- ③マイクと本機の音量を調節する。

お知らせ

- ・ラジオ放送を使ってのカラオケ・カラオケ録音はできません。
- ・音質/音場を変えてカラオケすることもできます。ただし、録音には影響しません。


タイマーを使う

おめざめタイマーを使う

目覚ましとしてソース(音源)を演奏したいときに使います。

準備:①電源を入れる。

② 時計を合わせる(▷9ページ)。



例:6時30分から7時40分まで好みのソースを好みの音量で演奏する

- 1 ソース(音源)と音量を設定する
 - ① ソースを演奏する。
 - ②音量を調節する。
 - ③ CD とテープは演奏を止める。


外部機器を使ったタイマー設定

[セレクト]を押して "AUX" を選んだあと、接続した機器も本機と同じ時刻に動作するように設定してください。

② [時刻 / タイマー]を押して "②PLAY" を選ぶ

押すたびに

CLOCK → ②PLAY → ②REC [↑] 元の表示 — — 」



3 開始時刻を設定する

● 開始時刻を設定9 ①約8秒以内に

[|◀◀ /REW / ∨]または[∧ /FF / ▶▶ |]を押して

開始時刻に合わせる



②[時刻 / タイマー]を押す

4 終了時刻を設定する①[► | REW | ∨]または[∧ /FF / ► |]を押して

・ 終了時刻に合わせる

②[時刻 / タイマー]を押す



5 [② 再生 / ② 録音]を押して 表示パネルに "②PLAY" を表示させる 押すたびに



- [電源]を押して、電源を切る
- おめざめタイマーを動作させないときは 電源を入れ、[② 再生 /② 録音]を押して、"②PLAY"を消す。 ("③PLAY"が点灯中は、予約通りに毎日動作します。)
- ■予約内容を変えるには 開始 / 終了時刻を変えるとき
- ①電源を入れる。
- ② 手順 ② ~ ④ の操作をする。
- ③電源を切る。
- ソース/音量を変えるとき
- ①電源を入れる。
- ②[② 再生 / ② 録音]を押して、"②PLAY" を消す。
- ③ ソースと音量を設定する。
- ④手順 **⑤**・**⑥** の操作をする。

お知らせ

- ・開始時刻になると、設定した音量まで徐々に大きくして、演奏します。
- ・おめざめタイマーを留守録タイマー(応 24ページ) と組み合わせて使うことはできません。

タイマーを使う


留守録タイマーを使う

留守中や眠っている間にラジオ放送を録音したいときに使います。

準備:①電源を入れる。

② 時計を合わせる(🖒 9ページ)。

③録音用テープを入れる(1>19ページ)。



例:18時30分から20時00分まで録音する

1 放送局を受信する

外部機器を使ったタイマー設定 [セレクト]を押して"AUX"を選んだあと、接続した機器も本機と同じ時刻に動作するように設定してください。

<u> PREC</u>

開始時刻を設定する
 ①約8秒以内に

[I◀◀/REW/∨]または[∧/FF/▶▶I]を押して

開始時刻に合わせる

②[時刻 / タイマー]を押す

⇒ or off phec

-18:30-

4 終了時刻を設定する

①[I◀◀/REW/∨]または[∧/FF/▶▶]を押して

終了時刻に合わせる

②[時刻 / タイマー]を押す

⇒ OFF ⊙RE


-20:00-

- 6 [電源]を押して、電源を切る
- 留守録タイマーを動作させないときは 電源を入れ、[② 再生 /② 録音]を押して、"②REC"を消す。 ("②REC"が点灯中は、予約通りに毎日動作します。)
- ■予約内容を変えるには
- 開始 / 終了時刻を変えるとき
- ①電源を入れる。
- ② 手順 ② ~ ④ の操作をする。
- ③電源を切る。
- ソースを変えるとき
- ①電源を入れる。
- ②[② 再生 /② 録音]を押して、"②REC" を消す。
- ③ソースを設定する。
- ④ 手順 6・6 の操作をする。

お知らせ

- ・録音の頭切れ防止のため、設定した時刻の30秒前になると、留守録タイマーが動作を始めます。
- ・留守録タイマー動作中は、音量が最小になりますが、 録音されるテープには影響しません。
- ・留守録タイマーをおめざめタイマー(応23ページ)と 組み合わせて使うことはできません。

タイマー使用時のいろいろな操作



■ 予約した内容を確かめるには 電源「切」でも確認できます。 [時刻 / タイマー]を押して、"②PLAY"(おめざめタイマー)または"②REC"(留守録タイマー)を選ぶ。 自動的に以下の表示を数秒間ずつ行います。

おめざめタイマー 開始時刻 終了時刻 ソース 音量 留守録タイマー 開始時刻 終了時刻 ソース

- ■予約したあとに本機で演奏を楽しむには
- ①電源を入れ、通常の演奏操作をする。
- (音量やソースを変更しても予約内容には影響しません。)
- ②演奏後は電源を切る。
- (CDの演奏位置やテープの反転モードを変えたときは、 タイマー設定時の状態に戻し、元のCDやテープが入っ ていることを確認してから電源を切ってください。)
- ■おめざめ/留守録タイマーを切り換えるには 電源「入」時に[②再生/③録音]を押して、"②PLAY" (おめざめタイマー)または"②REC"(留守録タイマー) を選ぶ。

おやすみタイマーを使う Uモコンのみ

音楽を聞きながら眠りたいときに使います。 設定した時間を経過すると、自動的に電源が「切」 になります。



- ■解除するには [スリープ]を押して、"OFF"を選ぶ。
- ■残り時間を確かめるには [スリープ]を押す。 残り時間が表示されます。
- ■残り時間を変えるには [スリープ]を押して、新たに時間を設定する。

お知らせ

- ・おやすみタイマーは、おめざめ / 留守録タイマーと 組み合わせて使えます。
- 常におやすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、タイマーの予約時間が重ならないようにしてください。
- ・CD マネージャー(広) 20 ページ) で CD を録音すると、おやすみタイマーは自動的に"OFF" になります。

25

別売り機器を使う

接続および操作については、接続した機器の説明書もあわせてご覧ください。 なお、別売り品の品番は、2001年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。


本機からMDへ録音する

デジタル録音とアナログ録音の2種類の録音方法があります。

- CDを録音したいときはデジタル録音に、テープやラジオを録音したいときはアナログ録音にします。
- CDはアナログ録音でも録音できますが、高音質で録音したいときはデジタル録音をおすすめします。

デジタル録音 (CD を MD へ録音する)


■接続するには



アナログ録音 *(テープ/ラジオを MD へ録音する*)

■接続するには

ポータブル MD レコーダー



■ 録音するには

①ポータブルMDレコーダーなどで録音を始める。

MD デッキなど


② 本機で CD の演奏を始める。

別売り機器を本機で演奏する/別売り機器から本機(テープ)へ録音する


■接続するには

本機後面の入力(AUX/MD)端子に、演奏または録音したい機器を接続します。


ポータブル MD レコーダー



MD デッキなど




CS / BS チューナー、アナログプレーヤー、 テレビ、有線放送など



アナログプレーヤーにつなぐには フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 そのままつなぐと、音が小さくなります。

推奨品:パナソニック SL-J8(フォノイコライザー内蔵)

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー 内蔵でないときは、フォノイコライザー (サービス ルート扱い: 品番 RFKZ0088KIT) が必要です。



■演奏するには

- ①電源を入れる。
- ②[セレクト]を押して、"AUX"を選ぶ。
- ③接続した機器の演奏を始める。

■録音するには

- ① 録音用テープを入れる(ぐ) 19ページ)。
- ②[セレクト]を押して、"AUX"を選ぶ。
- ③[セレクト]を押し続けてレベルを選ぶ。 AUX HI : ポータブル MD など、出力レベ

ルの低い機器を使うとき


AUX NOR:上記以外の機器を使うとき

- ④[録音 / 一時停止]を押す。
- ⑤ 接続した機器の演奏を始める。

屋外アンテナの接続


山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。

本機後面のアンテナ端子に接続します。




FM(テレビアンテナの利用)

付属の FM 簡易型アンテナは取り外します。



AM(市販のビニール線)

付属の AM ループアンテナは取り外さないで、いっしょ につないでおきます。




CD について



このマークの入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など特殊 形状の CD はご使用になら ないでください。機器の故 障の原因となります。




■持ちかた



■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきして ください。

推奨品:クリーニングクロス(品番 VUA7091) (サービスルート扱い)




■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコ ールでふかない
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ・紙やシール、ラベルを貼らない
- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない



・市販のラベルプリンターでディスク面に印刷したCD は使わない


■保管しておくとき

次のような場所は避けてください。


- ・直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

CDメカ故障防止のために 著作権について

・トレイには 1 枚の CD を入れる



- ・シングル CD (8cmCD) アダプターを使わない
- ・水平なところで使用する
- (本機の下に雑誌などを置いて、傾けて使用しないでください。)
- ・トレイが動いている間や、CDを入れたまま本機を移動しない
- ・トレイに CD 以外のものを入れない
- ・CDは、図の位置に正しく置く



・クリーニング CD、そりの大きな CD、割れたりヒビ の入っている CD を使わない


テープについて

■100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、 早戻しをくり返さないでください。テープが回転部に 巻き込まれることがあります。

■エンドレステープはオートリバース対応のものを 使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。 必ずテープについている使用説明をお読みください。

■ テープのたるみは巻き取ってください テープに傷がついたり、テープが切れたりする原因に なります。



■保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・高温や高湿のところ
- ・磁気のあるところ (スピーカーの近くや、テレビの 上など)

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき

・放送やレコード、その他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽 の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護さ れています。

ません。

- ・従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ・使用条件は、場合により異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会 -

本 部(03)3481-2121 静岡支部(054)254-2621 北海道支部(011)221-5088 中部支部(052)583-7590 盛岡支部(019)652-3201 北陸支部(076)221-3602 仙台支部(022)264-2266 京都支部(075)251-0134 長野支部(026)225-7111 大阪支部(06)6244-0351 大宮支部(048)643-5461 神戸支部(078)322-0561 上野支部(03)3832-1033 中国支部(082)249-6362 東京支部(03)3562-4455 四国支部(082)249-6362 四国支部(087)821-9191 九州支部(092)441-2285 鹿児島支部(099)224-6211 立川支部(042)529-1500 那覇支部(098)863-1228

お手入れ

■本体が汚れたら


柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた 布でふき、後はからぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従って ください。
- ■テープをよい音でお楽しみいただくために 定期的に市販のクリーニングテープを使って、ヘッド 部を清掃されることをおすすめします。


本体

∮などの数字は参照ページです。





リモコンのボタン名称が本体と同じ場合は、ボタンの働きも同様になります。



Q&A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参照 ページ
他	手持ちのアナログプレー ヤーをつなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」 端子に接続している場合は、市販のフォノイ コライザーアンプが必要です。そのまま接続 すると、音が小さくなります。	27
の	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX/MD」端子に接続します。	27
機器との接続	テレビをつなぎたい	後面の「AUX/MD」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	27
の接続	他のスピーカーをつなぎた い	付属のスピーカ - 以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカ - の組み合わせ により、正しい特性の音が得られます。 他のスピーカ - を使用すると、故障の原因に なるほか、低音が出ないなど、正しい特性の 音が得られません。	6
録音	録音中に音量や音質を変え たらどうなる?	録音中に音量を調節すると、スピーカ・から 出る音は変わりますが、録音される音には影響しません。 音質は、録音中には変えられません。録音中 に[サウンドEQ]や[SサウンドEQ]を押すと、 "ERROR"が表示されます。 なお、録音レベルは自動的に設定されます。	1.8 1.9
7	引っ越しするのだが、その まま使えるか?	東日本、西日本に関係なく使えます。 電源の周波数は、本機内部で自動的に切り換 わります。	
その他	長時間使うと本体が暖かく なるが大丈夫か?	本体内部の熱を、後面などの穴から逃がして いますから、使用には差し支えありません。	
	テープの演奏経過時間は分 かるか?	本機にはテープカウンターがありませんので 分かりません。	

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この 表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処 置	参照ページ
シ	電源を切っているのに、表示パ ネルが全消灯しない。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	表紙
ステ	電源が入っているの音が出ない。	音量が最小になっていませんか。	音量つまみで調節する。	11
ム全	音の位置が定まらない。	スピーカ - コードの⊕、⊖を逆に接 続していませんか。	スピーカ - コードを正しく接続する。	6
ム全体に共通	左右の音が逆になる。	スピーカ - コードを左右逆に接続し ていませんか。	スピーカ - コードを正しく接続する。	6
开 通	演奏中に、突然音が出なくなっ た。	スピーカ - コードがショートしてい ませんか。	電源を切り、スピーカ - コードを正 しく接続する。	6
	ステレオ放送に雑音が入る。	送信所が遠くありませんか。	簡易型アンテナの場合は、テレビア	
	ステレオ放送で雑音が多く、と きどき音が出なくなる。	アンテナの設置場所や向きが悪くあ りませんか。	ンテナを利用してみる。 	28
F	"ST"表示が点滅する。	送信所が遠くありませんか。		
М		テレビ、ビデオデッキ、BSチュー ナーなどの電源が入っていませんか。	テレビ、ビデオデッキ、BSチュー ナーなどの電源を切ってみる。	
	ステレオ放送の音にひずみが 多い。	近くに大きなビルや、山がありませ んか。	テレビアンテナを利用してみる。	28
Α	雑音が多い。	テレビと同時に使用していませんか。	本機とテレビの距離を離す。	
M		アンテナ線が電源コードに接近して いませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
	音が小さい。	ヘッド部が汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	
テー	音が途切れる。			29
゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	雑音が多く出る。			
	音がかすれたり、ふるえる。 録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	 つめを折った部分にテープを貼る。	21
テ	画面がときどき消えたり、画面 にシマ模様が出る。	テレビに室内アンテナを使用していませんか。	テレビ専用アンテナに替える。本機 とテレビの距離を離す。	21
レビ		テレビのアンテナ線が本機に接近し ていませんか。	テレビのアンテナ線を本機から離す。	
リモ	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊝が逆になっていませんか。	⊕、⊝を正しく入れる。	8
コン		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	8
	CDを入れても、表示パネルの	CD が裏表逆に入っていませんか。	正しく入れる。	11
	表示が変わらない。	CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	28
	演奏ボタンを押しても、演奏が 始まらない。	CDに傷がついていませんか。	新しいCDと取り替える。	
С	7,40.000	CDが極端に反っていませんか。		
D		規格外のCDを使用していませんか。	規格のCDと取り替える。	28
		本体を寒いところから急に暖かいと ころに持ってきたなど、急激な温度 差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約1時間待ってから使用する。	
	特定の箇所が正常に演奏されない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	28
そ	タイマー予約ができない。	時計を合わせましたか。	時計を合わせる。	9
の		停電はありませんでしたか。		9
他	自動的に電源が切れる。	オートオフ機能が働いていませんか。	オートオフ機能を解除する。	8

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・

談窓口 - へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン ター・ヘ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相 当社は、この CD ステレオシステムの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

33ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料し、お客様のご依頼により製品のある場 所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品名 CD ステレオシステム				
品番	SC-PM11			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況 できるだけ具体的に				

修理に関するご相談 お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 FAX 9/171 00 0120-878-236 365日/受付9時~20時

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 坩	<u> </u>		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	雷 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎ (075)672-9636		和歌山市中島499-1
	1 (0166)31-6151		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		
青森	青森市大字八ッ役字矢作 1-37	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	X
秋田	否 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	山形	雷 (022)387-1117 山形市流通センター	鳥取	鳥取市安長295-1 否 (0857)26-9695	岡山	矢尾807
	☎ (018)826-1600		3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	☎(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島	字南/内65	松江	松江市西津田2丁目10-19 ② (0852)23-1128		13-20 ☎(082)295-5011
		71 - J.I	1 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416 13 (0853)21-3133	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(0839)86-4050
		多 		浜田	浜田市下府町327-93		(0000)00 4000
	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555		千葉市中央区星久喜町172 四 (043)208-6034		2 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	丢!!!	四 国	地	区 南国市岡豊町中島331-
水戸	水戸市柳河町309-2 (029)225-0249	山梨	☎ (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	2 (087)868-9477		2 (088)866-3142
	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 25 (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 25 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960		2 (045)847-9720			11L	N.
	(0-10)120 0000	新潟	新潟市東明1丁目8-14		九州	地	\boxtimes
	-1-		1 (025)286-7725		春日市春日公園3丁目48 公 (092)593-9036		熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄 896-2	大草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225	長崎	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 雷 (076)432-8705	岡崎	□崎市岡町南久保28 □崎市岡町南久保28		☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大良	☎(099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	△ (0304)33-37 19 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30		☎(097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町	八亩	雷 (0997)53-5101
長野	☎(0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	高山	☎(058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		下加納366-2		
静岡	静岡市西島765		☎(0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3			地	X
	8 (054)287-9000						

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0101

アンプ部

実用最大出力(両ch動作) 総合出力 30 W+30 W (1 kHz、全高調波ひずみ率10 %、6)

0.7 mV

入力感度 AUX250 mV

入力インピーダンス

MIC

AUX13 k MIC 680

FMチューナー部

受信周波数帯域 76.0~108.0 MHz (100 kHzステップ)

TV1~3 ch音声 実用感度 2.5 μV (IHF) SNtt.26 dB 2.2 uV

アンテナ端子 75 (不平衡型)

AMチューナー部

受信周波数帯域 522~1629 kHz (9 kHzステップ) 実用感度

SNtt20 dB、999 kHz 560 μV/m

カセットデッキ部

トラック方式 4トラック、2チャンネル

ヘッド 録音/再生 ソリッドパーマロイ ダブルギャップフェライト 消去 モーター DCサーボモーター 録音方式 ACバイアス、100 kHz 消去方式 AC消去、100 kHz

テープ谏度 秒速4.8 cm 周波数特性(+3 dB、-6 dB)デッキ出力 ノーマル、ハイポジション 50 Hz~13 kHz SN比 50 dB (a-WTD) ワウ・フラッタ -0.18 % (WRMS)

早巻時間 約120秒(C-60)

CDチェンジャー部

サンプリング周波数 44.1 kHz 量子化 16ビット直線 光源 半導体レーザー 波長 780 nm

チャンネル数 2チャンネル (ステレオ) 周波数特性 20 Hz~20 kHz (+1, -2 dB)

ワウ・フラッタ -測定限界以下

デジタルフィルター 8 fs MASH (1ビットDAC) DAコンバーター

本体総合

電源 AC100 V 50/60 Hz 消費電力 62 W 寸法(幅×高さ×奥行) 200×260×345 mm 約5.2 kg

スピーカ - システム (SB-PM11)

2ウェイ2スピーカ - 、バスレフ型

使用スピーカ -

ウ - ハ -12 cmコーンタイプ ツィ - タ -6 cmコーンタイプ

インピーダンス

100 W (MUSIC) 許容入力 出力音圧レベル 84 dB/W (1.0 m)

クロスオーバー周波数 5 kHz

再生周波数帯域 50 Hz~22 kHz (- 16 dB) 65 Hz~20 kHz (- 10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) 150×260×267 mm 約2.5 kg

注)1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる 第10次高調波までの総和です。

音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所に よっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉 めたり、ヘッドホンをご使用 になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

本機を移動するには

- **①** CD をすべて取り出す
- ❷[電源]を押して電源を切る
- ❸ 電源プラグを抜く

長年ご使用の CD ステレオシステムの点検を!



・煙が出たり、異常なにおい

や音がする

・音が出ないことがある

・正常に動作しないことがある

・商品に破損した部分がある ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

こんな症状は

ありませんか

販売店名	T ()	-	お買い	上げ日	年	月	日
お 客 様ご相談窓口	1 ()	-	品	番	SC-P	M11	

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

RQT5705-S

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

F0201YW0

_ 取扱説明 卌

U

 \bigcirc

Y

٦

イツ

٦١

>

S

C-PM

_